

### Optietabel voor CV29

Adrestype	Rij stappen	Snelheidstabel?	Analoog	Rijrichting	CV29
2 cijfers	14	Nee	Uit	Vooruit	0
2 cijfers	14	Nee	Uit	Achteruit	1
2 cijfers	28/128	Nee	Uit	Vooruit	2
2 cijfers	28/128	Nee	Uit	Achteruit	3
2 cijfers	14	Nee	Aan	Vooruit	4
2 cijfers	14	Nee	Aan	Achteruit	5
2 cijfers	28/128	Nee	Aan	Vooruit	6
2 cijfers	28/128	Nee	Aan	Achteruit	7
2 cijfers	14	Ja	Uit	Vooruit	16
2 cijfers	14	Ja	Uit	Achteruit	17
2 cijfers	28/128	Ja	Uit	Vooruit	18
2 cijfers	28/128	Ja	Uit	Achteruit	19
2 cijfers	14	Ja	Aan	Vooruit	20
2 cijfers	14	Ja	Aan	Achteruit	21
2 cijfers	28/128	Ja	Aan	Vooruit	22
2 cijfers	28/128	Ja	Aan	Achteruit	23
2 cijfers	14	Nee	Uit	Vooruit	32
4 cijfers	14	Nee	Uit	Achteruit	33
4 cijfers	28/128	Nee	Uit	Vooruit	34*
4 cijfers	28/128	Nee	Uit	Achteruit	35
4 cijfers	14	Nee	Aan	Vooruit	36
4 cijfers	14	Nee	Aan	Achteruit	37
4 cijfers	28/128	Nee	Aan	Vooruit	38
4 cijfers	28/128	Nee	Aan	Achteruit	39
4 cijfers	14	Ja	Uit	Vooruit	48
4 cijfers	14	Ja	Uit	Achteruit	49
4 cijfers	28/128	Ja	Uit	Vooruit	50*
4 cijfers	28/128	Ja	Uit	Achteruit	51
4 cijfers	14	Ja	Aan	Vooruit	52
4 cijfers	14	Ja	Aan	Achteruit	53
4 cijfers	28/128	Ja	Aan	Vooruit	54
4 cijfers	28/128	Ja	Aan	Achteruit	55

\* = Standaard waarde voor Fremo gebruik